

ПАСПОРТ
УНИТАЗЫ ПОДВЕСНЫЕ
БЕЗОБОДКОВЫЕ «SELENA»



1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Унитаз керамический предназначен для установки в санузлах зданий различного назначения. Унитаз предназначен для приема и дальнейшего смыва с помощью холодной воды в канализацию, образующихся в процессе дефекации продуктов жизнедеятельности человека и домашних животных.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Технические данные унитазов.

н/н	Наименование	Вес , кг	Габариты (Д×Ш×В), мм	Чертеж
123-0218	Унитаз безободковый подвесной белый, сиденье дюропласт, микролифт L=480мм	26	480×365×325	
123-0220	Унитаз безободковый подвесной черный, сиденье дюропласт, микролифт L=480мм	26	480×365×325	

123-0221	Унитаз безободковый подвесной белый, сиденье дюропласт, микролифт L=510мм	27	510×360×300	
123-0223	Унитаз безободковый подвесной белый, сиденье дюропласт, микролифт L=545мм	28	545×365×330	

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Унитаз-1шт.

Сиденье с креплением-1шт.

Паспорт-1шт.

Коробка упаковочная картонная-1шт.

4. МОНТАЖ

4.1. Работа по сборке и монтажу унитаза на место установки, его подключение к системе холодного водоснабжения и канализации относится к сантехническим работам и должна выполняться только квалифицированными специалистами, прошедших обучение и имеющие соответствующее удостоверение.

4.2. Перед установкой подвесного унитаза необходимо убедиться в том, что межосевое расстояние между отверстиями крепления чаши унитаза (180мм) совпадает с межосевым расстоянием отверстий крепления в инсталляции.

4.2. Монтаж унитаза:

4.2.1 Вкрутить шпильки в отверстия в инсталляции и для предотвращения повреждения керамики надеть на них ПВХ трубки.

4.2.2. Установить патрубки на впускное и выпускное отверстие чаши унитаза. Выбрать оптимальную длину патрубков и шпилек крепления. Излишнюю длину патрубков обрезать и обработать торцы.

4.2.3. Установить унитаз на шпильки и закрепить с помощью крепежа.

4.2.4. Включить подачу воды. Проверить герметичность соединений. При необходимости произвести дополнительную герметизацию соединений.

4.2.4. Установить и закрепить сиденье на унитазе.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1. Для чистки унитаза от загрязнений используется специальный унитазный ерш и специальные чистящие средства для чистки керамических изделий и пластмасс.

5.2. При чистке унитаза и сиденья не допускается применение моющих средств, содержащих абразивные материалы и вещества.

5.3. В ходе эксплуатации унитаза запрещается:

- наносить удары по составным частям унитаза;
- стоять на унитазе;
- использовать унитаз как опору;
- выбрасывать в унитаз твердые и жидкие бытовые отходы;

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

6.1. Упакованные унитазы транспортируются любым крытым транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2. При транспортировке следует обеспечить сохранность упакованных унитазов от механических повреждений.

6.3. Унитазы хранятся в упакованном виде в закрытом помещении или под навесом, обеспечив защиту от воздействия атмосферных осадков.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

7.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями на 27.12.2009 г.), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции с 01.01.2010 г.) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие товара настоящему паспорту при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

8.2. Срок службы: Унитаз-20 лет. Сиденье-3 года.

8.3. Гарантийный срок - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийные обязательства распространяются на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

8.2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия.

Продавец: ООО «Сантехкомплект»

**142701, Московская область, г. Видное, Белокаменное ш., д.1,
к. 4**

**Адрес производителя: Room 311, Unit 5, 1-1# building,
Zhongxing Road, Shuangqiao District, Chengde City, Hebei, China**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК –
12 МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Модель _____

Количество шт. _____

Дата продажи _____
(число, месяц, год)

Продавец (поставщик) _____
(подпись или штамп)

С условиями согласен _____
(подпись покупателя)

ОТК _____

Штамп
торгующей (поставляющей)
организации